

iriver

iriver
plus2

目录

1 关于iriver plus 2

iriver plus 2介绍	03
安装iriver plus 2	03
系统要求	03
iriver plus 2的组成	04
媒体库	05

2 快速开始

音频CD编码	07
添加音乐至媒体库	08
收听音乐	08
添加图片至媒体库	09
浏览图片	09
将iriver设备连接至iriver plus 2	10
传送媒体文件（手动传送）	10
使用同步选项	11

3 高级功能

管理播放列表	13
自动添加音乐信息（搜寻音乐ID）	14
编辑音乐信息	15
编辑FM收音频道	16
清除设备	16
升级iriver plus 2	17
升级iriver设备的固件	18

第一章. 关于iriver plus 2

1. iriver plus 2介绍

iriver plus 2可以让您方便地管理电脑中的音乐和图片文件，并传输到iriver设备中。

通过iriver plus 2，您可以创建播放列表来管理您喜欢的音乐，并且可以设置当您您的iriver设备连接到电脑时，自动将媒体文件传送到您的iriver设备中。
要了解如何使用您的iriver设备，请参看相关iriver产品的说明书。

2. 安装iriver plus 2

1 将安装CD光盘放入您的电脑中，iriver plus 2将自动运行安装。

如果安装程序没有自动运行，双击“**我的电脑**”并运行CD-ROM驱动器内的“iriver2_setup_full.exe”。

2 当“安装语言”窗口运行时，选择您需要的语言，并点击[\[确定\]](#)。


3. 系统要求

运行iriver plus 2所需的最低系统要求是：

- Windows PC 300MHz奔腾或更高的处理速度
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Microsoft Internet Explorer 6.0版或更高
- 128MB RAM
- SVGA显示器或更高像素（最低清晰度：800 x 600）

第一章. 关于iriver plus 2

4. iriver plus 2的组成



1 关闭	6 音量	11 下一首	16 以Music ID识别	21 编码	26 列表窗口
2 最小化	7 静音	12 随机	17 播放	22 同步选项	27 关闭媒体库
3 完整/简化模式	8 上一首	13 添加文件/ 添加文件夹	18 添加文件/ 添加文件夹	23 传送	28 搜索区
4 已用时间/ 剩余时间	9 重复	14 保存播放列表	19 新建播放列表	24 以Music ID识别	29 菜单
5 进度条	10 播放/暂停	15 清除播放列表	20 清除	25 大小	30 媒体库窗口

第一章. 关于iriver plus 2

5. 媒体库

通过媒体库，您可以将组织管理各种不同的媒体文件和播放列表。

All Music (所有音乐)

此列表显示在iriver plus 2媒体库中的所有音乐。
您可以从[所有音乐]列表里选择您喜爱的音乐来创建您自己的播放列表。

Recently Played (最近播放)

此列表显示您最近播放过的音乐。

My Rating (我的评级)

此列表将媒体库中的所有音乐按照您的评分对歌曲进行分类显示。

All Pictures (所有图片)

此列表显示iriver plus 2媒体库中的所有图片。

您所创建的播放列表将在[所有音乐]或[所有图片]显示。

第一章2. 快速开始

1. 音频CD编码

您可以将音频CD的音乐保存至iriver plus 2的媒体库中。

已编码的音乐将保存在您的电脑中，因此，不用插入原CD您也可以收听这些音乐，并且您还可以将这些音乐传送到 iriver设备。默认的编码设置是WMA。

1. 将音频CD插入您的电脑。
CD的标题将在媒体库中显示，当您选择此CD时，音轨将显示。
若CD上没有详细资讯，点击[\[从Gracenote查找CD\]](#)。
音频CD的详细资讯将在列表中显示。
2. 在您想要保存到媒体库的音轨标题前点击选择框。
3. 点击媒体库底部右侧的 [\[● \]](#) 键。
按顺序选择要进行编码的音轨。
4. 已编码的音轨将自动添加至媒体库中的[\[所有音乐\]](#)列表。
您可以按艺术家或专辑来搜索播放您喜爱的音乐。

在进行音乐编码之前，您需要停止正在播放的CD。
若要使用[\[从Gracenote查找CD\]](#)，您的电脑必须连接到国际互连网。

第一章2. 快速开始

2. 添加音乐至媒体库

您可以将电脑中的音乐文件添加至iriver plus 2媒体库。

1. 要将音乐文件添加至媒体库，可选以下三种方法中的一种：
 - 1) 使用Windows浏览器，将音乐文件拖放至媒体库中的[所有音乐]。
 - 2) 选择顶部菜单中的[文件 – 添加到库 – 添加文件/添加文件夹]。
 - 3) 在[所有音乐]或您想添加音乐文件的播放列表上点击鼠标右键，选择[添加到媒体库 – 添加文件/添加文件夹]。
2. 当音乐文件添加至媒体库之后，您可以播放音乐，或创建播放列表以更方便地组织管理音乐文件。

3. 收听音乐

1. 在媒体库中的[所有音乐]或播放列表选择您要播放的音乐文件。
2. 双击该音乐文件，或点击媒体库窗口底部的[▶]键。

当您添加音乐文件至iriver plus 2媒体库之后，原文件在电脑中的位置并没有改变。

第一章2. 快速开始

4. 添加图片至媒体库

您可以将您电脑中的图片文件添加至iriver plus 2的媒体库中。

1. 要将图片文件添加至媒体库，可选以下三种方法中的一种：
 - 1) 使用Windows浏览器，将图片文件拖放至媒体库中的[所有图片]或您想要添加图片的播放列表。
 - 2) 选择顶部菜单中的[文件 – 添加到库 – 添加文件/添加文件夹]。
 - 3) 在[所有图片]或您想要添加图片文件的播放列表上点击鼠标右键，选择[添加到媒体库 – 添加文件/添加文件夹]。
新的播放列表将按照图片所在文件夹的名字自动创建。
(如果您将图片直接拖放至播放列表，将不会再生成新的播放列表。)
2. 当图片文件添加至媒体库之后，您可以浏览图片，或通过创建播放列表更方便地组织管理图片文件。

5. 浏览图片

1. 在媒体库中的[所有图片]或其他的播放列表中选择您想浏览的图片。
2. 双击图片。

当您添加图片文件至iriver plus 2媒体库之后，原文件在电脑中的位置并没有改变。

第一章2. 快速开始

6. 将iriver设备连接至iriver plus 2

通过iriver plus 2，您可以将音乐和图片文件传送到您的iriver设备。

使用配送的USB连接线将iriver设备与电脑连接起来。

几秒之后，设备的图标将在媒体库中显示。

7. 传送媒体文件（手动传送）

1. 在媒体库中选择您想要的音乐文件或图片文件。
2. 要传送选择的媒体文件，可选以下两种方法中的一种：
 - 1) 将选择的音乐文件拖放至播放机上的播放列表
 - 2) 点击媒体库右方底部的 [⋯▶] 图标。

第一章2. 快速开始

8. 使用同步选项

您可以设置iriver plus 2中的同步选项以方便地将媒体文件传送到iriver设备中。

1. 鼠标右键点击设备图标并选择[同步选项]。

2. 选择其中一项同步选项，点击[OK]。

自动同步

- ：若便携设备与电脑连接，播放列表将自动传输到便携设备。
- “所有音乐” & 艺术家：传送媒体库中的所有音乐和播放列表。
 - 仅播放列表：仅传送选择的播放列表。

手动传送

- ：手动传送音乐和图片至便携设备。

在自动同步中传送的媒体文件的类型可能会因不同设备而异。

第一章3. 高级功能

1. 管理播放列表

您可以创建和组织播放列表来管理您喜爱的音乐。

您同样可以在您的电脑上使用iriver plus 2播放编辑好的播放列表，或者把播放列表和音乐文件一起传输进您的设备来播放。

1. 标右键

- 1) 在媒体库中的[所有音乐]或[所有图片]上点击鼠标右键，选择[新建播放列表]。
- 2) 输入新播放列表的名字。
- 3) 在[所有音乐]或[所有图片]中选择您想要添加到播放列表的媒体文件，将它们拖放至播放列表。（选择多个文件，按下[Ctrl]或[Shift]键同时点击文件。）

2. 传输播放列表至iriver设备

- 1) 选择您要传输至设备的播放列表。
- 2) 点选媒体库右方底部的[⋯▶]键。

使用自动同步将自动传送所有音乐和播放列表至设备。

第一章3. 高级功能

2. 自动添加音乐信息（搜寻音乐ID）

iriver plus 2可以通过国际互联网自动查找存储在Gracenote CDDB®中的音乐信息，并自动更新媒体库中的信息。

- 1) 在媒体库中右键点击需要编辑信息的音乐文件。
- 2) 选择菜单中的[以MusicID识别 – 按专辑识别曲目]或[以MusicID识别 – 单独识别曲目]，在搜索结果中选择适当的信息。点击[保存标记]键。

关于Gracenote CDDB®

音乐识别技术和相关数据库由Gracenote CDDB®提供

Gracenote是在音乐识别技术和相关内容传输上的工业标准。

更多信息请访问www.gracenote.com

来自Gracenote Inc的CD和音乐相关的数据为 ©2000–2004 Gracenote版权所有。

Gracenote CDDB®客户端软件，2000–2004 Gracenote版权所有。

这个播放机和服务包括了下面的美国专利：#5,987,525；#6,061,680；#6,154,773；#6,161,132；#6,230,192；#6,230,207；#6,240,459；#6,330,593以及其他申请中的专利。提供的服务或者设备制造由Open Globe, Inc美国专利6,304,523许可。

Gracenote和CDDB是Gracenote的注册商标。

Gracenote的标识和“Powered by Gracenote”的标识为Gracenote的注册商标。

第一章3. 高级功能

3. 编辑音乐信息

1. 音乐评分

您可以对您喜爱的音乐进行评分，以更方便的对其进行播放和管理。
在媒体库[我的评级]列表中，库中所有音乐将自动按照评分来分类。

- 1) 在媒体库中右键点击您想要音乐以打开菜单。
- 2) 在[我的评级]菜单中，选择您的评分（1–5星）

2. 手动编辑音乐信息

在iriver plus 2中您可以手动输入音乐信息，或者编辑现有的音乐信息。

- 1) 右键点击您想要编辑信息的音乐，然后选择[歌曲信息]。
- 2) 在[标记编辑]中输入信息，点击[应用]键将所输入的信息输入到音乐文件。
- 3) 点击[下一首]键编辑下一首音乐的信息，或点击[确定]键关闭窗口。

要使用MusicID功能，您的电脑必须与国际互联网连接。

第一章3. 高级功能

4. 编辑FM收音频道

通过iriver plus 2，您可以设置iriver设备中的FM收音频道。

- 1) 将设备与电脑连接。
- 2) 选择顶部菜单的[选项 - 收音机调谐器]。
- 3) FM收音机设置窗口将显示，设备的收音区域和频道也将显示。
- 4) 在想要的频道输入电台名称和频率，并点击[保存至便携设备]以将频道信息保存至设备。

5. 清除设备

清除功能以自动移除在媒体库中已删除而仍存在于设备中的音乐。

- 1) 如果您将设备连接至电脑，iriver plus 2将自动运行。
- 2) 右键点击设备图标，并选择菜单中的[清除]。

清除功能只在同步选项设置为[自动同步]时有效。

第一章3. 高级功能

6. 升级iriver plus 2

1. 自动升级

您可以将iriver plus 2设置为在开始运行时自动检测新版本并自动升级。

- 1) 在顶部菜单中选择[选项 - 首选项]。
- 2) 选择[一般 - 检查更新 - 程序启动时自动检查更新]。

2. 手动更新

您可以手动升级iriver plus 2。

- 1) 在顶部菜单中选择[帮助 - 检查iriver plus 2更新]。
- 2) 若有新版本发布，iriver plus 2将会自动下载并进行升级。

要升级iriver plus 2，您的电脑必须与国际互联网连接。

第一章3. 高级功能

7. 升级iriver设备的固件

1. 自动升级

- 1) 在顶部菜单中选择[选项 – 首选项]。
- 2) 选择[一般 – 检查更新 – 设备连接后自动检查固件升级]。
- 3) 当设备连接后，将自动升级到最新版本。

2. 手动升级

- 1) 在顶部菜单中选择[选项 – 固件升级]。

MEMO

固件升级过程中不要断开设备连接。
要进行固件升级，您设备的电池必须要有足够的电量。
要进行固件升级，您的电脑必须与设备，以及国际互联网同时相连。